2020 /2300 / 2200

Computer Hardware Design SIA

Step 1	Turn key to **P** position
Step 2	press **01** and then **N/S**
Step 3	Press **0001**
Step 4	press **Subtotal**
Step 5	press **Department 4**
Step 6	Press **Cash**
Step7	press **02** and then **N/S**
Step 8	Press **42 41 47 53**
Step9	press **Department 4**
Step10	Press **Cash**
Step 11	Turn key to **REG** position